

Link do produktu: <https://www.auto-truck.pl/termostat-wody-p-34740.html>



TERMOSTAT WODY

Cena	68,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	500329622
Kod producenta	133890

Opis produktu

500329622		
PRODUCENT\MODEL\TYP	KW	ROK OD - DO
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D	64	01.1999 - 02.2002
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi	94	09.2000 - 04.2002
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4	94	09.2000 - 04.2002
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi	94	04.2002 - ...
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Napęd na 4 koła	94	04.2002 - ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 D	64	01.1999 - 02.2002
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi	94	09.2000 - 04.2002
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi 4x4	94	09.2000 - 04.2002
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi	94	04.2002 - ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi	107	05.2004 - ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4	94	04.2002 - ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 D	64	01.1999 - 02.2002
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 HDi	93	10.2000 - 01.2002
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 HDi	94	09.2000 - 04.2002
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi	94	04.2002 - ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi	107	05.2004 - ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4x4	94	02.2002 - 06.2006
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato	62	08.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TD	80	06.1994 - 08.1998
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TD	85	06.1994 - 09.2001
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TD 4x4	80	11.1994 - 04.1998
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TD 4x4	85	06.1994 - 09.2001
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4	85	04.1997 - 04.2002
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato	80	07.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato	85	03.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D	64	02.1998 - 04.2002
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD	94	11.2000 - 04.2002
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4	94	11.2000 - 04.2002

FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI	90	10.1997 - 04.2002
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD	94	04.2002 - ...
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD	107	04.2004 - 07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4	94	07.2002 - ...
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 TD	90	11.2003 - 07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 TD 4x4	90	11.2003 - 07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 TDS	76	04.2005 - ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 D	62	03.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TD	80	06.1994 - 08.1998
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TD 4x4	80	11.1994 - 04.1998
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TD 4x4	85	11.1994 - 04.1998
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI	80	03.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI	85	03.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI 4x4	85	05.1998 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 D	64	05.1998 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 D 4x4	64	08.1998 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 JTD	94	11.2000 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 JTD 4x4	94	11.2000 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TD 4x4	90	05.1998 - 09.2001
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TDI	90	10.1997 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TDI 4x4	90	06.1999 - 04.2002
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD	94	04.2002 - ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD 4x4	94	07.2002 - ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD Power	107	05.2004 - ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 TD	90	11.2003 - 07.2006
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 TD 4x4	90	11.2003 - 07.2006
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 TDS	76	04.2005 - ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (280) 2.5 D55 4x4	55	01.1982 - 08.1990
FIAT DUCATO nadwozie pełne (280) 2.5 D55 4x4	55	03.1989 - 08.1990
FIAT DUCATO nadwozie pełne (280) 2.5 TD 4x4	68	09.1986 - 09.1990
FIAT DUCATO nadwozie pełne (290) 2.5 D55 4x4	55	06.1990 - 05.1994
FIAT DUCATO nadwozie pełne (290) 2.5 D55 4x4	55	07.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO nadwozie pełne (290) 2.5 TD	70	07.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO nadwozie pełne (290) 2.5 TD 4x4	70	07.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D	55	01.1986 - 08.1990
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4	55	01.1987 - 08.1990
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD	68	01.1987 - 08.1990
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4	68	01.1986 - 08.1990
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D	55	07.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4	55	07.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD	70	08.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4	70	01.1991 - 03.1994

FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 70	06.1990 - 05.1994
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 62 2.5 D	03.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 62 2.5 D 4x4	03.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 80 2.5 TD	06.1994 - 08.1998
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 85 2.5 TD	06.1994 - 04.1998
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 80 2.5 TD 4x4	11.1994 - 04.1998
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 85 2.5 TD 4x4	11.1994 - 04.1998
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 80 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 85 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 85 2.5 TDI 4x4	06.1998 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 64 2.8 D	02.1998 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 90 2.8 iDTD 4x4	05.1998 - 09.2001
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 94 2.8 JTD	11.2000 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 94 2.8 JTD	03.2001 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 94 2.8 JTD 4x4	10.2001 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 64 2.8 TD 4x4	05.1998 - 11.2001
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 90 2.8 TDI	12.1998 - 04.2002
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 90 2.8 JTD	11.2003 - 07.2006
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 94 2.8 JTD	04.2002 - 07.2006
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 90 2.8 JTD 4x4	11.2003 - 07.2006
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 94 2.8 JTD 4x4	10.2002 - 07.2006
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 107 2.8 JTD Power	05.2004 - 07.2006
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 76 2.8 TDS	04.2005 - 07.2006
FIAT DUCATO platforma / podwozie (280) 55 2.5 D	07.1982 - 08.1990
FIAT DUCATO platforma / podwozie (280) 55 2.5 D 4x4	03.1989 - 08.1990
FIAT DUCATO platforma / podwozie (280) 68 2.5 TD	01.1986 - 08.1990
FIAT DUCATO platforma / podwozie (280) 68 2.5 TD 4x4	09.1986 - 05.1990
FIAT DUCATO platforma / podwozie (290) 55 2.5 D	07.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO platforma / podwozie (290) 55 2.5 D 4x4	07.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO platforma / podwozie (290) 70 2.5 TD	07.1990 - 03.1994
FIAT DUCATO platforma / podwozie (290) 70 2.5 TD 4x4	07.1990 - 03.1994
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 D 64	01.1999 - 02.2002
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 93	10.2000 - 11.2001
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 94	11.2000 - 04.2002
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 94 4x4	10.2000 - 04.2002
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 94	04.2002 - ...
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 107	04.2004 - ...

HDi		
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8	94	04.2002 - ...
HDi 4x4		
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L)	64	01.1999 - 02.2002
2.8 D		
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L)	93	10.2000 - 11.2001
2.8 HDi		
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L)	94	11.2000 - 04.2002
2.8 HDi		
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L)	93	10.2000 - 11.2001
2.8 HDi 4x4		
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L)	94	10.2000 - 04.2002
2.8 HDi 4x4		
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244)	94	04.2002 - ...
2.8 HDi		
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244)	107	04.2004 - ...
2.8 HDi		
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244)	94	04.2002 - ...
2.8 HDi 4x4		
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie	94	04.2002 - ...
(244) 2.8 HDi		
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie	107	04.2004 - ...
(244) 2.8 HDi		
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie	94	04.2002 - ...
(244) 2.8 HDi 4x4		
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie	64	01.1999 - 02.2002
(ZCT_) 2.8 D		
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie	93	10.2000 - 11.2001
(ZCT_) 2.8 HDi		
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie	94	11.2000 - 04.2002
(ZCT_) 2.8 HDi		